

## Digica リボンカセットエラー時の対処法

以下、リボンカセットエラーが多発する際の対処法になります。

### □「センサー部」及び「反射板」の清掃。

「リボンカセットエラー」が多発してしまう場合の原因として、以下のようなものがあげられます。

- ・ リボンカセットセンサー部が汚れている
- ・ リボンカセットの反射板が汚れている

上記のような汚れが原因の場合、「センサー部」及び「反射板」を清掃する事により回避できる場合があります。

※上記処置で改善されない場合はサービスマンによる修理が必要となります。

#### リボンカセットセンサー部の清掃

この部分の長方形の穴の内部を綿棒で清掃します。



#### リボンカセットの反射板の清掃

この銀色の四角い部分（反射板）にくもりやほこりが無いよう布などで掃除します

