

■インストール

本プリンターで印刷を行うには、「プリンタードライバー」が Windows にインストールされて いなければなりません。このプリンタードライバーがインストールされていなければ、最初に プリンタードライバーのインストール作業を行って下さい。

「プリンタードライバー」は付属の CD または、弊社ホームページからもダウンロードできます。

◆以下の内容をご確認のうえご使用ください。

- ・本製品と接続するパソコンは、パソコンメーカーまたはUSBボート供給メーカーによりUSB ポートが保証されているパソコンであること。
- ・Windows Vista/7/8/10 日本語版が動作するパソコンであること。
- ・USB ハブでの動作は保証できません。
- ・印刷中はUSB ケーブルを抜き差ししないでください。
- ・他のすべての USB 機器との同時接続は保証しておりません。
- ・USB ケーブルは長さが 2m 以内で推奨のものをご使用ください。
- ・USB3.0では接続することができません。
- ・USB ケーブルはパソコンまたは、プリンターの電源が入っている状態で抜き差し出来ますが、 プリンタードライバーインストールの際は、一旦プリンターの電源をお切りください。
- ・他のアプリケーションが起動している場合、正常にインストールされない場合がありますので、 全て終了させてから行ってください。

1. Windows 7 へのインストール (32 ビット/64 ビット)

32 ビットプリンタードライバーのインストールで進めます。 (64 ビットの場合でも、基本的なパソコン操作は変わりません)

最新ドライバーをインストールする場合の注意

Plug&Play (USB 接続) でドライバーをインストールする際に、Windows 7 に同機種用のドライバーが 存在すると、そのドライバーがインストールされてしまいます。最新ドライバーをインストールする 場合は、プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続する前に必ず次の手順を実行してください。

1.1 【スタート】 - 【デバイスとプリンター】を クリックします。



1.2 任意のプリンターアイコンをクリックし、プリンター関連メニューを表示させ【プリント サーバープロパティ】をクリックします。ここでは、【Microsoft XPS Document Writer】を クリックし、【プリントサーバープロパティ】をクリックします。

	(1.)1)29001K	· //(AE)/00/04		** }
デバイスの追加	プリンターの追加	印刷ジョブの表示 プリント サーバー	プロパティ » 💙	- 0
▲ デバイス (2)				
プリンターと	FAX (2)			
Fax	Microsoft XPS Document Writer			
Mic	crosoft XPS Document	Writer 状況: ② 既定 モデル: Microsoft XPS Docu カデゴリ: プリンター	状態: キューに 0 個のドキュメン	· ト

1.3【ドライバー】タブをクリックし、【追加】をクリックします。

インストールされたプリンター ドライ	/(̈-(<u>P</u>):	
名前	プロセッサ	種類
Microsoft XPS Docume	x86	Type 3 - ユーザー モード

1.4【次へ】をクリックします。

🖙 プリンター ドライバーの追加さ	フィザード	×
	プリンター ドライバーの追加ウィザードの開始	
	このウィザードを使用すると、1 つのプリント サーバー上にいくつかの異 なるプラットフォーム用のプリンター ドライバーをインストールできます。	
	コンピューターまたはネットワーク コンピューターがプリント サーバーに接 続すると、正しいプリンター ドライバーが自動的にインストールされま す。	
	続行するには、[次へ]をクリックしてください。	
	\frown	
	〈 戻る(日 / 沐へ(N) >)キャンセ	μ

1.5【プロセッサ】の一覧から、【x86】(32bit版)のチェックボックスを ON にして、

プリンター ドライバー	ーの追加ウィザード	×	
プロセッサとオペレーティ プロセッサとオペレー ります。	ング システムの選択 Fィング システムの組み合わせによって、使用するプリンター ドライバー セットは異な		
このドライバーを使用 (<u>S</u>):	目するすべてのコンピューターのプロセッサとオペレーティング システムを選択してください		6 4 ビットパソコンの場合、x 64 になります
プロセッサ	種類		
🛄 Itanium	Type 3 - ユーザー モード		
64	Type 3 - ユーザー モード		
U	Type 3 - 1 / E 1		
		2	
	\sim		
	〈 戻る(B) (次へ(N) 〉 キャン	2/4	

1.6【ディスク使用】をクリックします。

インストールす 覧にない場合 Windows Up イバーを選択	るプリンタードライバーの製造元とモデルを選択してください。希望 は、ディスク使用1をグリックして、必要なドライバーを選択してくだく date が利用できる場合は、クリックするとこのプロセッサとオペレーテ できます。	するプリンター ドライバーがー さい。 ・ィング システムのその他のド
製造元 Brother Canon Casio Epson	プリンター Brother DCP-116C 日日のther DCP-117C Brother DCP-128C 日日のther DCP-129C	
このドライバーはデき ドライバーの署名が	ジタル署名されています。 Windows Update(W) (重要な理由	ディスク使用(出)

1.7【参照】をクリックします。

םשצ-	ディスクからインストール	×
9	製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	ОК (++>>セル
	製造元のファイルのコピー元(C):	
	A¥	参照(B)

1.8 ドライバーの入ったフォルダを指定します。例として「C:¥Digica6_Version64_67」を指定します。 「Digica6. inf」を指定して「開く」をクリックしてください。

ファイルの場所(1):	Digica6-Version6.4_6.7	- G Ø 🕫 🗔 •		
名前	*	更新日時	種類	サイズ
)) x64		2016/02/29 11:55	ファイル フォルダー	
¥96		2016/02/29 11:55	ファイル フォルダー	
Digica6.inf)	2016/02/22 15:06	セットアップ情報	
٠ [m		
< 7ァイル名(<u>N</u>):	Digica6 inf	m		R(Q)

1.9【OK】をクリックします。



1.A【プリンター】の一覧より、ご使用のプリンターを選択し、【次へ】をクリックします。 YAMAZAKURA Digica(Rev.6)を選択します。

島 プリン	タードライバーの追加ウィザード
プリンタ 製	ー ドライバーの選択 造元とモデルによって使用するブリンター ドライバーが決まります。
*	インストールするプリンタードライバーの製造元とモデルを選択してください。希望するプリンタードライバーが一覧にない場合は、「ディスク使用」をグリックして、必要なドライバーを選択してください。 Windows Update が利用できる場合は、クリックするとこのプロセッサとオペレーティング システムのその他のドラ イバーを選択できます。
プリンター YAM	AZAKURA Dieica (Rev. 6)
50 52	ドライバー(こ(は、Authenticode(tm) 署名があります。 Windows Update(W) ディスク使用(出) イバーの署名が重要な理由
	< 戻る(<u>B</u>) 次へ(<u>N</u>) > キャンセル

1.B【完了】をクリックします。

🚔 プリンター ドライバーの通	創加ウィザード	x
	プリンタードライバーの追加ウィザードの完了	64ビットパソコンの場合、x64になります
	ゴンカードライバーの追加ウノザードを字マリキリト	
	次のドライバーを追加します:	
	YAMAZAKURA Digica (Rev.6) x86, ype 3 - ユーザー モー ド	
	ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。	
	〈戻る(日) 先7 キャ	

補足

【Windows セキュリティ】画面が表示された場合、

【インストール】をクリックします。



1.C【インストールされたプリンタードライバー】の一覧に追加されていることを確認し、 【閉じる】をクリックします。

■ ブリントサーバーのプロパティ	
用紙 ポート ドライバー セキュリティ 詳細設定	
SINPC066	64ビットパソコンの場合、x64になりま
インストールされたプリンタードライバー(P):	
名前 カセッサ 種類	
Microsoft XPS Document Writer x86 Type 3 - 1-9-	
ThinkAkoto Digica (Kev.o)	
E	
101771ハー設定の変更(5)	
開Uる キャンセル 適用(A)	

- 2. プリンターとコンピューターをUSBで接続する (Windows 7)
 - 2.17 リンターの電源が切れていることを確認し、プリンターとコンピューターをUSBケーブル で接続します。



- 2.2 プリンターの電源を入れます。
- 2.3 画面右下のインジケーターに『デバイスドライバーソフトウェアをインストールしています』 のメッセージが表示され、このタイミングで自動的にドライバーがインストールされます。



2.4【デバイスとプリンター】にプリンターアイコンが追加されたことを確認します。



以上で終了です。

3. プリンタードライバーをインストールする前にUSBで接続してしまった場合 (Windows 7)

プリンタードライバーをインストールする前にプリンターとパソコンを接続すると、画面右下に 『デバイスドライバーソフトウェアは正しくインストールされませんでした。』のメッセージが表示 されてしまいます。その場合、次の手順でリカバリしてください。



3.1【デバイスとプリンター】を表示すると「未指定」のデバイスになって表示されます。



3.2【デバイスとプリンター】画面内で右クリックし、【デバイスマネージャー】をクリックします。



3.3【デバイスマネージャー】の【ほかのデバイス】をダブルクリックしてください。 表示されたプリンター(接続したプリンター:YAMAZAKURA Digica(Rev.6)をマウスの 右ボタンをクリックし、表示メニューから【削除】を選択してください。



3.4【デバイスのアンインストールの確認】画面が表示されますので【OK】をクリックします。



3.5【デバイスマネージャー】画面を終了します。

3.6 プリンターの電源を切ります。

3.7 『<u>プリンターとコンピューターをUSBで接続する</u>』を行ってください。
(プリンタードライバーをまだインストールしていない場合には、
『<u>プリンタードライバーをインストールする</u>』から行ってください。)

- 4. Windows 8/8.1へのインストール (32 ビット/64 ビット)
- 64 ビットプリンタードライバーのインストールで進めます。 (32 ビットドライバー場合も操作は変わりません)

最新ドライバーをインストールする場合の注意

Plug&Play (USB 接続) でドライバーをインストールする際に、Windows8.1 に同機種用のドライバーが 存在すると、そのドライバーがインストールされてしまいます。最新ドライバーをインストールする 場合は、プリンターとコンピューターを USB ケーブルで接続する前に必ず次の手順を実行してください。

4.1 画面左下のコーナーをマウスで右クリックするとメニューが表示されますので 【コントロールパネル】をクリックします。



4.2 コントロールパネル画面の【デバイスとプリンターの表示】をクリックします。



4.3 任意のプリンターイコンをクリックし、プリンター関連メニューを表示させ、【プリント サーバープロパティ】をクリックします。ここでは、【Microsoft XPS Document Writer】 をクリックし、【プリントサーバープロパティ】をクリックします。



4.4【ドライバー】タブをクリックし、【ドライバー設定の変更】をクリックします。

U		
インストールされたフリンター 	ドライバー(<u>P</u>): プロセッサ	種類
	x64	Type 3 - ユーザー モード
	x64	Type 3 - ユーザー モード
	. x64	Type 3 - ユーザー モード
	. x86	Type 3 - ユーザー モード
Microsoft XPS Docum	en x64	Type 4 - ユーザー モード
	x64	Type 3 - ユーザー モード
	x64	Type 3 - ユーザー モード
	x64	Type 4 - ユーザー モード

(上記ボタンをクリックすることにより管理者モードになります。)

4.5【追加】をクリックします。

名前 プロセッサ 種類 x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ x86 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ	- モード - モード - モード
x64. Type 3 - ユーザ x86. Type 3 - ユーザ Microsoft XPS Documen x64 x64. Type 3 - ユーザ	- モード - モード - モード
x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ x86 Type 3 - ユーザ Microsoft XPS Documen x64 x64 Type 3 - ユーザ	- モード - モード
x64 Type 3 - ユーザ x86 Type 3 - ユーザ Microsoft XPS Documen x64 x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ	- E-K
x86 Type 3 - ユーザ Microsoft XPS Documen x64 Type 4 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ	
Microsoft XPS Documen x64 Type 4 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ	- モード
x64 Type 3 - ユーザ x64 Type 3 - ユーザ	ーモード
x64 Type 3 - ユーザ	- E-K
	- - - +
x64 Type 4 - ユーザ	- モード

4.6【次へ】をクリックします。



4.7【プロセッサ】の一覧から、【x64】(64bit版)のチェックボックスを ON にして、【次へ】 をクリックします。

	プリンター ドライバーの追加ウィザード	
יםל כ	セッサの選択 れロセッサによって、使用するプリンター ドライバー セットは異なります。	
	このドライバーを使用するすべてのコンピューターのプロセッサを選択してください(S):	32 ビットパソコンの場合、x 86 になります
	7⊓tzutt ✓ x64	
		_
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

4.8【ディスク使用】をクリックします。

インストールするプリ にない場合は、「ディ Windows Updat イバーを選択できます	ンター ドライバー マク使用] をクリ e が利用できるす す。	の製造元とモデルを選択してください。希望するプリンター ドライ ックして、必要なドライバーを選択してください。 易合は、クリックするとこのプロセッサとオペレーティング システムの・	バーが一覧 その他のドラ
製造元 Brother Canon Dell Eastman Kodak Compar EPSON	iy v	7)>9- a Brother Color Leg Type1 Class Driver a Brother Color Type3 Class Driver brother Color Type4 Class Driver brother Generic Jpeg Type1 Class Driver Brother Generic Jpeg Type2 Class Driver	^ •
このドライバーはデジタル署	名されています	。 Windows Update(<u>W</u>) ディスク使	明(日)

4.9【参照】をクリックします。

フロッピー ディスクからインストール	×
製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入し て、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	ОК
	キャンセル
製造元のファイルのコピー元(C):	

4.A ドライバーの入ったフォルダを指定します。「E: ¥Digica6_Version64_67」を指定します。

ファイルの場所				×
ファイルの場所(1):	Digica6-Version6.4_6.7	. 0 0 0		
名前	*	更新日時	種類	サイズ
📗 x64		2016/02/29 11:55	ファイル フォルダー	
X86		2016/02/29 11:55	ファイル フォルダー	
Digica6.inf)	2016/02/22 15:06	セットアップ情報	
× [m		
ファイル名(N):	Digica6.inf		-	₭(<u>0</u>)
ファイルの種類(工):	セットアップ情報 (*.inf)		- ++	りンセル

4.B【OK】をクリックします。

フロッピー	ディスクからインストール	
~	製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。 キャンセル	D
	製造元のファイルのコピー元(C): ■#Pletcat=Version(は手):// ◆ ◆ 瞬(B)	1

4.C【プリンター】の一覧より、ご使用のプリンターを選択し、【次へ】をクリックします。 YAMAZAKURA Digica(Rev. 6)を選択します。

➡ プリンター ドライバーの追加ウィザード	J
プリンター ドライバーの選択 製造元とモデルによって使用するプリンター ドライバーが決まります。	
インストールするプリンター ドライバーの製造元とモデルを選択してください。希望するプリンター ドライバーが一 覧にない場合は、「ディスク使用」をクリックして、必要なドライバーを選択してください。	
Windows: Update が利用できる場合は、 クリックするとこのプロセッサとオペレーティング システムのその他のドラ イバーを選択できます。	
717-25- YAMAZAKURA Digica (Rev.5)	
このドライバー(こは、Authenticode(tm) 署名があります。 Windows Update(W) ディスク使用(H) ドライバーの署名が重要な理由	
< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル	

4.D【完了】をクリックします。

🖶 プリンター ドライバーの	追加ウィザード X	
	プリンター ドライバーの追加ウィザードの完了	32 ビッドハリヨンの場合、x 86 になります
	プリンター ドライバーの追加ウィザードを完了しました。	
	次のドライバーを追加します: YAMAZAKURA Digica (Rev.), x86, ype 3 - ユーザー モー ド	
	ウィザードを閉じるには、[完了] をクリックしてください。	
	〈 戻る(B 完了 キャンセル	

補足【Windows セキュリティ】画面が表示された場合、【インストール】をクリックします。

Windows セキュリティ	×
このデバイス ソフトウェアをインストールしますか?	
名前: YAMAZAKURA CO.,LTD. プリンター 発行元: YAMAZAKURA CO.,LTD.	
"YAMAZAKURA CO.,LTD." からのソフトウェア を常に信頼する(<u>A</u>)	インストール(I) インストールしない(<u>N</u>)
信頼する発行元からのドライバー ソフトウェアのみをインス トウェアを判断する方法	トールしてください。安全にインストールできるデバイス ソフ

4.E【インストールされたプリンタードライバー】の一覧に追加されていることを確認し、 【閉じる】をクリックします。

プリントサーバーのプロパティ ×	
用紙 ポート ドライバー セキュリティ 詳細設定	
II.	3 2 ビットパソコンの場合、 x 86 になりま
インストールされたプリンター ドライバー(<u>P</u>):	
名前 九七世 種類	
YAMAZAKURA Digica(Rev6) x64 Iype 3 - ユーザー モード	
x64 Type 3 - ユーザー モード	
x64 Type 3 - ユーザー モード x86 Type 3 - ユーザー モード	
Microsoft XPS Documen x64 Type 4 - ユーザー モード	
x64 Type 3 - ユーザー モード x64 Type 2 - ユーザー モード	
x64 Type 4 - ユーザー モード	
追加(D) 削除(R) プロパティ(E)	
⑦じる アンセル 適用(A)	

⁽既にデジタル署名が「常に信頼する」の状態になっている場合には表示されません)

- 5. プリンターとコンピューターをUSBで接続する(Windows8/8.1)
 - 5.1 プリンターの電源が切れていることを確認し、プリンターとコンピューターをUSBケーブル で接続します。
 - 5.2 プリンターの電源を入れます。
 - 5.3 タスクバーにインストールのアイコンが表示されます、このタイミングで自動的にドライバー がインストールされます。



上記アイコンをクリックするとインストールの状況が表示されます。

- 5.4 プリンターの電源が切れていることを確認し、プリンターとコンピューターをUSBケーブル で接続します。
- 5.5 プリンターの電源を入れます。
- 5.6 タスクバーにインストールのアイコンが表示されます、このタイミングで自動的にドライバー がインストールされます。

デバイスの設定		×
YAMAZAKURĀ Digica(Revē	をインストールしています セットアップが必要なファイルをシステムにインストールするまでお待ちください。これには数分 かかる場合があります。	
	RECE	i

5.7【デバイスとプリンター】にプリンターイコンが追加されたことを確認します。



以上で終了です。

6. プリンタードライバーをインストールする前にUSBで接続してしまった場合 (Windows 8/8.1)

プリンタードライバーをインストールする前にプリンターとパソコンを接続すると、デバイスと プリンター画面に未指定のデバイスとして表示されてしまいます。その場合、次の手順でリカバリ してください。

6.1【デバイスとプリンター】を表示すると「未指定」のデバイスになって表示されます。



6.2【デバイスとプリンター】画面内で右クリックし、【デバイスマネージャー】をクリックします。



6.3【デバイスマネージャー】の【ほかのデバイス】をダブルクリックしてください。 表示されたプリンター(接続したプリンター: YAMAZAKURA Digica(Rev6)をマウスの 右ボタンをクリックし、表示メニューから【削除】を選択してください。



6.4【デバイスのアンインストールの確認】画面が表示されますので【OK】をクリックします。



6.5【デバイスマネージャー】画面を終了します。

6.6 プリンターの電源を切ります。

6.7 『プリンターとコンピューターをUSBで接続する』を行ってください。 (プリンタードライバーをまだインストールしていない場合には、 『プリンタードライバーをインストールする』から行ってください。) 7. Windows 1 0 へのインストール (32 ビット/64 ビット)

「Windows」キーを押しながら「X」キーより「コントロールパネル」をクリックし、前記 Windows 7 / 8 と同様の手順となります。

・最新ドライバーをインストールする場合の注意 (P36)を参照ください。

・プリンターとコンピューターをUSBで接続する (P41)を参照ください。

 ・プリンタードライバーをインストールする前にUSBで接続してしまった場合 (P42)を参照ください。